



Панель управління WP-H01

Управління столом

- Натисніть «↑», щоб підняти стіл вверх;
- Натисніть «↓», щоб опустити стіл вниз.

Налаштування функції пам'яті

1. Підніміть або опустіть стіл в потрібне положення;
2. Натискайте «М» до тих пір, поки дисплей не почне блимати, потім натисніть «1» для збереження позиції 1;
Повторіть цю процедуру для збереження інших позицій.
(Всього 4 позиції пам'яті)

Позиції пам'яті не губляться при вимиканні живлення.

Ініціалізація системи (скидання)

1. Натисніть і утримуйте кнопку «↓», доки стіл не займе нижнє положення;
2. Потім натисніть и утримуйте кнопку «↓» в продовж 5 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал.

Блокування мінімальної або максимальної висоти

1. Помістіть стіл на бажану мін/макс висоту;
 - Мінімальна висота при блокуванні має бути нижче 97,5 см.
 - Максимальна висота при блокуванні має бути вище 97,5 см.
2. Тепер заблокуйте цю висоту, натискуючи одночасно кнопки «↑» і «↓» протягом 5 секунд;
3. Блокування можна зняти, натиснувши і утримуючи кнопки «↑» і «↓» разом протягом 5 секунд.

Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. етикетку на блоці управління);
- тримайте виріб подалі від води і коррозійно-стійких газів;
- є проблема з виробом? Будь ласка, зв'яжіться з торговою точкою.

Налаштування користувача

Користувач може змінити налаштування столу за замовчуванням. Всього можна змінити 6 налаштувань. Вони пронумеровані в наступному порядку від S-1 до S-6.

Налаштування можна змінити, натиснувши и утримуючи кнопку «М» продовж 5 секунд. Потім за допомогою кнопок «↑» и «↓» виберіть налаштування, яке ви хочете змінити. Потім знову натисніть «М» для вибору власного налаштування. Оберіть потрібне налаштування і підтвердіть його натискуючи кнопки «М».

S1) CM або INCH

1. Натисніть и утримуйте кнопку «М» продовж 5 секунд;
2. На дисплеї з'являється символ "S-1";
3. Тепер натисніть «М» ще раз;
4. Потім користуючись «↑» або «↓», вибирайте 1 або 0; (0 = CM & 1 = INCH).
5. Для збереження натисніть «М» ще раз.

S2) Відрегулюйте чутливість датчика зіткнення

0: означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

S3) Встановіть чутливість датчика зіткнення при русі столу вверх

0- означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

S4) Встановіть чутливість датчика зіткнення при русі столу вниз

0 - означає вимкнено; 1- найменш чутливо та 8 - найбільш чутливо.

S5) Визначте мінімальну висоту столу (стандартна висота 65 см).

Оберіть мінімальну висоту, яка буде відображатися на дисплеї.

S6) Визначає автоматичне або ручне управління кнопками пам'яті

0 - означає ручне управління (нажміть и утримуйте кнопку); 1 - означає автоматичне розміщення на вибраній висоті.

Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. етикетку на блоці управління);
- тримайте виріб подалі від води і коррозійно-стійких газів;
- є проблема з виробом? Будь ласка, зв'яжіться з торговою точкою.